

Bedienungs- und Installationsanleitung

WAREMA Mobile System

WMS Steckdose



Für künftige Verwendung aufbewahren!
Gültig ab 1. September 2010

Allgemeines



Abb. 1 WMS Steckdose

Die WAREMA Mobile System (WMS) Steckdose ermöglicht die drahtlose Fernbedienung von Geräten mit herkömmlichem Schutzkontaktstecker. Hierzu sind keine Elektroinstallationsarbeiten notwendig, die WMS Steckdose wird einfach in die bestehende Steckverbindung eingefügt.

Die WMS Steckdose kann Schaltbefehle von WMS Sendern, z.B. WMS Handsender, WMS Zentrale oder WMS Wetterstation, empfangen. Sie bestätigt die empfangenen Befehle, die Sender zeigen diese Rückmeldungen an.

Die Schaltzustände für Komfort- und Szenensteuerung sowie die Parameter für die Automatikfunktionen werden direkt in der Steckdose gespeichert und können jederzeit aufgerufen oder verändert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde zum Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung von Verbrauchern wie z.B. Beleuchtungseinrichtungen entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Das Gerät darf nur an dafür vorgesehene Schutzkontakt-Steckverbindungen angeschlossen werden.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die WMS Steckdose darf nur in trockenen, geschlossenen Räumen betrieben werden.



WARNUNG

An die WMS Steckdose dürfen nur Verbraucher angeschlossen werden, von denen beim Einschalten keine Gefahr durch Bewegung, Hitzeentwicklung, Freisetzung von Flüssigkeiten, etc. ausgeht. Dies ist besonders wichtig, da die WMS Steckdose über Zeit- oder Sensorbefehle automatisch geschaltet werden kann. Für hieraus resultierende Personen- oder Sachschäden kann keine Haftung übernommen werden.



WARNUNG

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn

- ▶ das Gehäuse oder die Steckverbindungen Beschädigungen aufweisen
- ▶ das Gerät nicht mehr arbeitet.



WARNUNG

Ziehen Sie den Netzstecker des an die WMS Steckdose angeschlossenen Produktes, wenn Sie an diesem Tätigkeiten ausführen oder Leuchtmittel wechseln. Gefahr durch plötzliche Bewegungen bzw. Stromschlag.



VORSICHT

Betätigen Sie niemals wahllos Tasten auf Ihrem Sender ohne Sichtkontakt zum Verbraucher. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen - Fernsteuerungen oder Sender dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt. Bei der Projektierung muss auf einen ausreichenden Funkempfang geachtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Funksignal durch Wände und Decken dringen muss. Die Steckdose sollte nicht in direkter Nähe metallischer Bauteile (Stahlträger, Stahlbeton, Brandschutztüre) installiert werden.

Starke lokale Sendeanlagen (z. B. WLAN), deren Sendefrequenzen mit der Sendefrequenz der Steuerung identisch sind, können den Empfang stören.

Montage

- Schließen Sie die WMS Steckdose nur an fest installierte Schutzkontaktsteckdosen im Innenbereich an.
- Die WMS Steckdose darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Die WMS Steckdose muss fest montiert sein (erschütterungsfreie Montage).

HINWEIS Beim Einsatz mehrerer WMS Steckdosen kann es zu Empfangsstörungen kommen, wenn der Abstand zwischen den einzelnen Steckdosen kleiner als 0,3 m ist!

Information zum elektrischen Anschluss

Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.

Erstinbetriebnahme

- Stecken Sie die WMS Steckdose in eine Schutzkontaktsteckdose ein.

HINWEIS Schließen Sie einen Verbraucher erst nach dem Einlernen an die WMS Steckdose an.

- Lernen Sie die Sender und Sensoren in die WMS Steckdose ein. (Im Anlieferungszustand "kennt" ein Empfänger zunächst einmal keinen Sender und muss daher lernen, auf welche Sender er reagieren soll. Wir nennen diesen Vorgang "einlernen".) Der Einlernvorgang wird in der Bedienungs- und Installationsanleitung der WMS Sender beschrieben.







► Danach ist das Gerät betriebsbereit.

- Stecken Sie nun den Netzstecker des Verbrauchers in die WMS Steckdose ein.

HINWEIS Im WAREMA Mobile System sind außerdem vielfältige Sonderfunktionen möglich. Bei Fragen hierzu steht Ihnen zusätzlich die WMS Applikationsbroschüre zur Verfügung, fragen Sie Ihren Fachhändler!

Bedienung

Die WMS Steckdose hat immer den Produkttyp Licht und wird z.B. über einen WMS Handsender wie folgt bedient:

Produkttyp	Funktionalität
 Licht	 Produkt einschalten
	 Produkt umschalten (EIN→AUS, AUS→EIN)
	 Produkt ausschalten
	 kurz: Produkt schaltet in die gespeicherte Komfortposition
	 lang: Komfortposition für das Produkt wird gespeichert

Die Bedienung der WMS Steckdose mit anderen WMS Sendern wie z.B. der WMS Zentrale wird in der Bedienungs- und Installationsanleitung des jeweiligen WMS Senders beschrieben.

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.


Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die Haftung für Schäden am Sonnenschutz durch Bedienung bei Vereisung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Entsorgung

Das Gerät muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

Technische Daten

WAREMA Mobile System WMS Steckdose	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgung				
Betriebsspannung	85	230	265	V AC
Frequenz	50		60	Hz
Leistungsaufnahme	< 0,5		1	W
Ausgang				
Sicherung	10 AT H250			
Schaltleistung bei 230 V AC			2300	VA
HF-Transceiver				
Sendefrequenz	2,40		2,48	GHz
Sendeleistung			10	dBm
Empfangsempfindlichkeit		-101		dBm
Reichweite (ungestörte Umgebung)		30		m
Gehäuse				
Abmessungen (L×B×H in mm) bei eingestecktem Stecker	96 × 63 × 50			
Schutzart	IP20			
Schutzklasse	I			
Sonstiges				
Prüfnormen	DIN EN 61058-1:2008-09 (Ber 1:2009-07) DIN EN 61058-2-4:2006-09 DIN EN 61000-6-2:2006-03 DIN EN 61000-6-3:2007-09 DIN EN 300328 V1.7.1.(2006-10)			
Softwareklasse	A			
Einsatzort	Saubere Umgebungsbedingungen			
Konformität	 einsehbar unter www.warema.de			
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0		40	°C
Lagertemperatur	-25		70	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}
Artikelnummern				
WMS Steckdose	1002 883			
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2 97828 Marktheidenfeld				

Produkttypen

Der Produkttyp bestimmt die Funktionalität beim Bedienen von WMS Empfängern.

Die WMS Steckdose kann am WMS Handsender nur als Produkttyp Licht eingelernt werden.

Beim Einlernen der WMS Steckdose in eine WMS Zentrale kann zwischen den Produkttypen Licht schalten, Last schalten und Steckdose schalten gewählt werden. Dies hat nur Auswirkungen auf die Anzeige und bei der Bildung von Gruppen. Die Bedienung ist für alle drei Varianten identisch.


HINWEIS Der einmal gewählte Produkttyp kann nicht direkt verändert werden. Um eine WMS Steckdose auf einen anderen Produkttyp zu programmieren, muss dieser komplett aus dem Netz gelöscht und neu eingelernt werden.

Sensoren

Jeder WMS Steckdose können bis zu vier Sensorprodukte (z.B. Wetterstationen) zugeordnet werden.

Die Zuordnung wird durch einen WMS Sender (Handsender oder Zentrale) vorgenommen. Diese Zuordnung geschieht kanalweise und wird in den Anleitungen der jeweiligen Sender beschrieben.

Die WMS Steckdose wertet die Messwerte der Sensoren aus und reagiert entsprechend ihrer Parametrierung.

HINWEIS Die WMS Steckdose winkt beim Zuordnen, wenn am Sensor die Taste  gedrückt wird (die Kontrollleuchte an der Vorderseite der WMS Steckdose blinkt, ein an die Steckdose angeschlossener Verbraucher wird ein- und wieder ausgeschaltet).

Sicherheitsfunktionen

Sobald Sie eine Sicherheitsautomatik (z.B. Wind- oder Eisüberwachung) einschalten, prüft die WMS Steckdose den regelmäßigen Eingang neuer Messwerte vom entsprechenden Sensor.

Hat die Steckdose 30 min keinen Messwert erhalten, wird von einem Ausfall des Sensors ausgegangen (Heartbeat-Funktion). Die Steckdose schaltet das angeschlossene Produkt aus. Das Produkt kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn ein neuer gültiger Wert empfangen wird.

HINWEIS Wenn einer Steckdose bereits vier Sensoren zugeordnet wurden, muss zunächst ein Sensor aus der Steckdose gelöscht werden, bevor ein neuer Sensor zugeordnet werden kann. Der WMS Sender bringt in diesem Fall eine Fehlermeldung.

