

Funkhandsender

Telis 1 RTS und Telis 4 RTS




Manuelle Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk.
 Telis 1 RTS = 1-Kanal-RTS-Funkhandsender
 Telis 4 RTS = 5-Kanal-RTS-Funkhandsender

Telis 1 RTS	
	Artikel-Nr.
Pure	1 810 630
Silver	1 810 637
Patio	1 810 642
Lounge	1 810 649
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie	
Telis 4 RTS	
	Artikel-Nr.
Pure	1 810 631
Silver	1 810 638
Patio	1 810 644
Lounge	1 810 651
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie	
Tischständer Plexiglas	9 014 572


Produktvorteile

- Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung möglich
- „my“-Taste zum Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)
- Designausführungen: Pure (grau + weiß), Silver (grau + silber), Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Taste für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Programmieraste auf der Rückseite
- LED für Sende- und Batteriezustandsanzeige und für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Verwendbar mit allen externen und integrierten RTS-Funkempfängern
- Aufhängeöse und Wandhalter für flexible Montage
- Seitenflächen aus Gummi sorgen für erhöhte Stoßfestigkeit
- Patio-Ausführung: spritzwassergeschützt für die Terrasse

Technische Daten



Funktionsprinzip



Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Umgebungsbedingungen Telis Patio:	Terrasse
Schutzart:	IP 30
Schutzart Telis Patio:	IP 44
Funkfrequenz:	433,42 MHz